

### MODE° PHOTO COMPOSER TO MINI STUDIO DEDYKOWANE DLA FOTOGRAFII PRODUKTOWEJ (PACKSHOTS).

#### Koncepcja urządzenia bazuje na integracji:

- aparatu fotograficznego
- oświetlenia komory bezcieniowej
- autorskiego oprogramowania zarządzającego MODE Easy Photo zainstalowanego na komputerze osobistym

Wszelkie czynności przygotowawcze są zautomatyzowane i łatwe w obsłudze dzięki intuicyjnemu interfejsowi (MODE Easy Photo). Dzięki funkcji automatycznego usuwania tła już w minutę można uzyskać packshot wysokiej jakości.

W urządzeniu zostało zamontowane 7 niezależnych punktów świetlnych w oparciu o wysokiej jakości diody LED o temperaturze barwowej 6500 K (barwa dzienna).


MODE° Photo Composer to urządzenie skierowane do użytkowników z branży reklamowej i fotograficznej oraz właścicieli sklepów internetowych, aukcji i producentów.

#### Opcjonalne wyposażenie dodatkowe:

- wymienne kolorowe tła
- lampka do diamentów (światło skupione)

#### ELEMENTY MODE° PHOTO COMPOSER:

1. Regulowane ramię uchwytu na aparat cyfrowy (regulacja przód-tył)
2. Ruchoma prowadnica (zmiana kąta fotografowania w zakresie 0-90°)
3. Komora bezcieniowa z rozproszonym oświetleniem LED (6500 K)



#### ZESTAW PODSTAWOWY ZAWIERA\*:

- MODE° Photo Composer
  - Oprogramowanie (MODE Easy Photo 2.1)
  - Boczne osłony refleksyjne
  - Kable (zasilający, USB)
- \* W skład zestawu nie wchodzi aparat fotograficzny

#### OPROGRAMOWANIE

Dołączone do zestawu oprogramowanie pozwala na wykonanie następujących czynności:

- **Program MODE Easy Photo 2.1**  
zarządzanie oświetleniem w zdefiniowanych polach urządzenia; wykonywanie zdjęć oraz sterowanie parametrami aparatu Canon EOS wraz z podglądem obrazu „na żywo”, możliwością obróbki fotografii, a także dodawania opisów i zabezpieczania znakiem wodnym; dostępna jest również funkcja usuwania i wymiany tła.

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	M40
Wymiary:	60×60×60 cm
Waga:	17 kg
Zasilanie:	110-220 V
Moc:	165 W
Ilość pól światła:	7 (5× podstawa, 2× górne)
Maksymalne wymiary fotografowanego obiektu:	15×15×15 cm

Aby korzystać z **MODE° Photo Composer** wymagany jest komputer PC / Mac oraz aparat fotograficzny Canon EOS (lub wybrane modele Nikon DSLR), wyposażony w obiektyw standardowy lub typu macro.

#### WYMAGANIA SPRZĘTOWE

System:	Windows (XP SP3 / Vista / 7 / 8); Mac OS X 10.6
Procesor:	min. 2,4 GHz; Pentium lub nowszy
Karta graficzna:	min. True Color VGA 1024×768
Port:	2× USB 2.0
Napęd:	CD / DVD